

AJUSTE DE CONFIGURACION DEL SENSOR DE GAS

Este sensor es un sensor que detecta gas, lo cual se instala en una habitación donde en un momento crítico de fuga de gas el sensor detecta niveles de oxígeno por niveles de gas butano o gas LP y es cuando el sensor se activa.

Este sensor esta diseñado para evitar y no tener falsas alarmas, por eso mismo si tu le pones en una fuga de gas puede pasar un cierto tiempo en el que se active, PERO EN UNA HABITACION CON CIERTA CANTIDAD DE GAS SE ACTIVA SIN PROBLEMAS.

Puede subir el nivel de sensibilidad , este sensor cuenta con ajuste.

SE ENVIA CON SENCIBILIDAD MEDIA

GIRAR A LA IZQUIEDA – SUBE SENCIBILIDAD

GIRARA LA DERECHA – BAJA SENCIBILIDAD

