

## ACTIVAR Y DESACTIVAR EL PANEL DESDE UNA LLAMADA

- Con tan solo una llamada podrás activar, desactivar y monitorear el sistema.



1 - Marcando al chip o línea telefónica le contestará el panel de control e indicara que digitalice la clave

2 – Ingresar la clave de fábrica es 1234, si la cambio debe de ingresarla.

3 - El panel le indicará ingrese opción, en el teclado numérico, Ingresar lo siguiente:

tecla 1- Armar  
tecla 2 -Desactivar  
tecla 3 -Escuchar  
tecla 5- Hablar

De esta forma usted puede activar y monitorear su panel de alarma a distancia, en cualquier parte que usted se encuentre.